

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-tzer231-tasma-brother-12mm-blackwhite-ribbon-tape-p-253144.html>



BROTHER TZER231 Taśma Brother 12mm Black/White ribbon tape

Cena brutto	34,79 zł
Cena netto	28,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2743486
Kod producenta	TZER231
Kod EAN	4977766770408

Opis produktu

Opis

Użyj drukarki P-touch wraz z taśmą TZe-R231, aby wyrazić życzenia na specjalne okazje. Spersonalizuj prezenty, kartki, rękodzieło przy użyciu taśmy wstążkowej firmy Brother.

Taśma TZe-R231 pozwala się cieszyć szybkim i niezawodnym wydrukiem. Piękny czarny nadruk na białej wstążce zapewni Ci etykiety najwyższej jakości.

Połyskujące wykończenie nieprzylepnej wstążki sprawia, że jest ona idealnym nośnikiem do owijania prezentów oraz rękodzieła.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysokiej jakości oryginalna taśma firmy Brother**

Spersonalizuj prezenty, kartki, rękodzieło przy użyciu taśmy wstążkowej firmy Brother.

- **Zapewnia czytelne rezultaty**

Połyskujące wykończenie nieprzylepnej wstążki sprawia, że jest ona idealnym nośnikiem do owijania prezentów oraz rękodzieła.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Nośnik

Rodzaj nośnika:

Rozmiary nośników:

Technologia druku:

Kolor nośnika:

Ilość w zestawie:

Różne

Kategoria koloru:

Informacja o kompatybilności

Kompatybilne z:

BROTHER TZER231 Taśma Brother 12mm Black/White ribbon tape

Brother TZe-R231 - Czarny na białym - Rolka (1,2 cm x 4 m) 1 kaseta(y) taśma wstęgową - dla Brother PT-D210, D600, H110; P-Touch Cube PT-P300; P-Touch Embellish PT-D215

4977766770408

Brak gwarancji

2 cm x 9 cm x 7 cm / 29 g

7 cm

10 cm

1.7 cm

40 g

Taśma wstęgową

Rolka (1,2 cm x 4 m)

Transfer termiczny

Czarny na białym

1 kaseta(y)

Czarny

Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110

Brother P-Touch GL-H100, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit,

PT-1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB,
PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX,
PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190,
PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS,
PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary
Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290,
PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1300, PT-1400,
PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760,
PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810,
PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R,
PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP,
PT-1960, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100,
PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310,
PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC,
PT-2430PC, PT-2480, PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600,
PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP,
PT-3000, PT-300SP, PT-330, PT-350, PT-3600, PT-520, PT-530,
PT-540, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP,
PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9200,
PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc,
PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-
D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-
D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600,
PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-
E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W,
PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100,
PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H105, PT-H105P, PT-
H105WB, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500,
PT-H500LI, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-
P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW, PT-ST-5
Brother P-Touch Cube PT-P300BTAD
Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT
Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP
Brother P-Touch Embellish PT-D215e

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.