

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-1686b015-papier-canon-sg201-photo-paper-plus-semi-glossy-260g-10x15cm-50ark-p-261935.html>



CANON 1686B015 Papier Canon SG201 Photo Paper Plus Semi-glossy 260g 10x15cm 50ark

Cena brutto	67,93 zł
Cena netto	55,23 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1307573
Kod producenta	1686B015
Kod EAN	4960999405339

Opis produktu

Opis

Półbłyszczący papier fotograficzny cechuje się satynowym wykończeniem i fakturą prawdziwego papieru fotograficznego. Ten wysokiej jakości papier umożliwi drukowanie doskonałych zdjęć o zmniejszonym połysku, co zapewnia bardziej miękki efekt końcowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowany amator**

Dla fotografa-amatora, korzystającego z lustrzanki cyfrowej, który tworzy własne dzieła sztuki, papier fotograficzny z serii Plus jest rozwiązaniem idealnym. Półbłyszczący papier fotograficzny Plus cechuje się miękkim wykończeniem i sprawi, że każde zdjęcie będzie wyglądało idealnie.

- **Szybkoschnące zdjęcia**

Oryginalne papiery fotograficzne firmy Canon cechują się pokrytą mikroporami powłoką, która szybko wchłania atrament głęboko pod powierzchnię, dzięki czemu zapobiega pozostawianiu resztek na powierzchni. Efekt: druk szybkoschnących zdjęć.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Nośnik

Rodzaj nośnika:

Wykończenie Powierzchni:

Rozmiary nośników:

Technologia druku:

Ilość w zestawie:

Gramatura nośnika:

Informacja o kompatybilności

Kompatybilne z:

CANON 1686B015 Papier Canon SG201 Photo Paper Plus Semi-glossy 260g 10x15cm 50ark

Canon Photo Paper Plus SG-201 - Półbłyszcząca satyna - 101,6 x 152,4 mm - 260 g/m² - 50 arkusz(-y) papier fotograficzny - dla PIXMA iP3680, iP4850, MG8250, MP198, MP228, MP245, MP252, MP258, MP476, TS7450; S450

4960999405339

6 miesięcy w serwisie

Papier fotograficzny

Półbłyszcząca satyna

101,6 x 152,4 mm

Atramentowa

50 arkusz(-y)

260 g/m²

Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, W3000, W3050, W9000

Canon BJC-150, 210, 2100, 240, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300 S, 4400, 4400 Photo, 4400 S, 4550, 4650, 4650 SP, 5000, 5100, 55, 5500, 600, 600 E, 6000 N, 610, 6100, 620, 6200, 6500, 70, 7000, 7100, 800, 800 PSW, 820, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, 880

Canon i250, 320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500,

70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950
Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, iPF600, iPF700,
iPF9000
Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C530, C635,
C70, C75, C80, L60, L90
Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000,
iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus,
iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500,
iP2600, iP2700, iP2702, iP3000, iP3300, iP3500, iP3600,
iP3680, iP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600,
iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R,
iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D,
iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000,
iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130,
MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198,
MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258,
MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470,
MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510,
MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP550,
MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630,
MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800,
MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980,
MP988, MP990, MP996, MX330, Pro9000, Pro9000 Mark II,
Pro9500, Pro9500 Mark II, TS7450i
Canon PJ 1080A
Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 400,
400x, 450, 450 Photo, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630,
6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730
Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F
Canon SELPHY DS700, DS810

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.